

ELEKTRICKY ZVEDACÍ SEDADLO MYOPAT



Tato úprava originální sedačky zajišťuje postižené osobě **pohodlné nastoupení - vystoupení** do a z vozidla.

Při vystupování (nastupování) se sedák sedačky **elektricky zvedne** přibližně **o 50 cm**, čímž osoba nemusí vynakládat prakticky žádnou námahu při vzpřimování se ze sedu a naopak.



Popis:

Sedák sedačky je odborně rozdělen na dvě části.

Přední část sedáku je nainstalována na speciálním zvedacím zařízení, které je upevněno na originálních jezdcích posuvu sedačky.

Zadní část sedáku je součástí originální sedačky.

Přední a zadní část sedáku s opěradlem i nadále tvoří **jeden celek - sedačku**.



- ▶ Úprava nevyžaduje zásah do originálního upevnění sedačky či bezpečnostních pásů.
- ▶ Úpravu lze provést u většiny typů vozů, jak na straně řidiče tak i spolujezdce.
- ▶ Zdvih sedáku vůči základní poloze je 40 cm.
- ▶ Zdvih sedáku vůči vozovce je cca 100 cm.

Výrobce: Jan Píbal - JP SERVIS